

# Namontujte si obkladové palubky v interiéru

Montáž obkladových palubek není žádná věda zvládne ji každý sám. A my Vám s tím pomůžeme. Napsali jsme pro vás vše, co o montáži palubek v interiéru potřebujete vědět, aby se dílo povedlo. Postup využijete pro obložení stěn nebo stropu.

**Důležité pravidlo, než se do montáže pustíte:** Dřevo na obložení si domů přivezte už dva týdny předem a nechte ho přímo v místnosti, kde jej pak budete montovat. Díky tomu se aklimatizuje, dosáhne stejné vlhkosti, jakou máte doma, a nebude se kroutit.

## Montáž obkladových palubek

**Ještě nemáte vybrané palubky?** V Dřevo-centru pro vás máme obkladové palubky ze severského smrku, modřínu nebo borovice. Vyzvednete si je na naší prodejně nebo vám je přivezeme až ke dveřím.

## 1.Rošť

### **Můžeme začít ! Nejdříve si připravte rošť**

Obklad z dřevěných palubek se nejlépe připevňuje na dřevěný rošť. Rošť i samotné palubky vybíráme ze stejného dřeva, dřevo pracuje a předejdeme tím rozpínavosti jiných druhů dřeva

### **Budete potřebovat:**

- podkladové smrkové latě o rozměru 18 x 42 –úplně postačí v kvalitě B, nebo smrkové KVH hranoly o rozměru 40 x 60 mm,
- natloukací hmoždinky.

Dřevo na podkladový rošť zpravidla není potřeba ničím natírat. Jestli ale obložení montujete na vlhkou stěnu, ochraňte ho alespoň impregnací Dřevosan Mezi stěnu a podkladové latě ideálně vložte taky pryžovou podložku. Dřevo tak nebude vlhnout a bobtnat.



Rošt montujte kolmo k plánovanému směru obkladových palubek. Pokud tedy obložení bude vertikální, podkladové latě namontujte horizontálně a naopak.

Latě začněte připevňovat od středu a postupujte ke krajům. Vždy v pravidelných rozestupech. Vyhněte se tak pnutí dřeva a prohnutí podkladových latí. **Maximální mezera mezi latěmi by měla být jeden metr.** Čím hustší rošt, tím pevnější bude obložení a palubky se nebudou časem deformovat. Latě připevňujte pomocí natloukacích hmoždinek ve vzdálenosti asi 40 cm.

Palubky můžete namontovat **čtyřmi různými způsoby:**

## 2.Sponkami

Jsou neviditelné, jednoduché k použití a obklad s nimi můžete kdykoliv demontovat bez poškození palubek.



Při výběru sponek **dejte pozor na jejich velikost**. Číslo označuje sílu palubek, pro které jsou určeny.

Například k **palubkám o rozměru 12,5 x 96 mm** budete potřebovat **sponky č. 3**. V balení našich sponek už jsou i hřebíčky na připevnění.

## 3.Kolařskými hřebíčky (bez hlavy)

Můžete je přitlouct přímo do plochy palubky, kde budou viditelné, nebo **přes pero pod úhlem 45°**, aby spoje nebyly vidět. Nepřibíjejte je přes drážku, palubka je v tomto místě slabá a dřevo by mohlo prasknout



## 4. Vrutý do lišt

Rychlý a neviditelný způsob, jak palubky připevnit. Vrut navrtáte **do pera pod úhlem 45°**, např. 3,5x30. Při doražení další palubky se vruty schovají v drážce.



## 5. Pozinkované vruty

Spoje jsou s nimi viditelné, proto se v interiéru tolik nepoužívají. Dejte si pozor, abyste vruty **namontovali vodorovně v jedné řadě** – výsledek pak vypadá úhledně. Použít můžete i okrasná zakončení vrutů.

Posledním krokem montáže je **přípevnění krycích a rohových lišt**. Ne vždy jsou potřeba, záleží hlavně na typu obložení. K jejich přípevnění použijte **kolářské hřebíčky** nebo **vruty**.



### **Na co při montáži palubek nezapomenout**

- Pokud plánujete palubky natřít **bezbarvým voskem**, můžete to udělat až po montáži. Jinak je ale potřeba **palubky natírat ještě před montáží**, abyste se dostali do všech záhybů. Na každé palubce natřete vrchní pohledovou stranu, všechny hrany a pero. Nezapomeňte taky na lišty.

- Dřevo neustále pracuje a rozpíná se, proto je potřeba myslet na **dilatační mezery**. Mezi palubkami a stěnou nebo stropem (v rozích) nechte asi 8 mm širokou mezeru, kterou nakonec zakryjete lištou.
- Jestli **délka palubek nestačí na velikost obložení** a palubky budete skládat za sebe, dejte si pozor, aby byly spoje vždy na podkladovém hranolu. Pak je můžete překrýt lištou, případně palubky skládat v tzv. **překládaném stylu**
- Čím obkladové palubky natřít

## 6.Nátěr

Kromě už zmíněného **bezbarvého nátěru** doporučujeme na ochranu palubek použít:

Lazurit Forte, Lazurit Plus



**Důležité:** Po prvním nátěru se mírně zvednou dřevěná vlákna. Zbruste lehce povrch palubek **smirkovým papírem o hrubosti 120 – 180** a pak teprve naneste druhý nátěr. Dřevěný obklad tak vydrží delší dobu jako nový, jeho povrch bude hladší a barva intenzivnější